

## HeatUp Markvärme Utomhusgivare



### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Markvärme Utomhusgivare mäter utomhustemperaturen.

HeatUp Markvärme Utomhusgivare kan då förbereda Markvärmesystemet på att temperaturen är på väg upp eller ner och behovet för systemet kan komma att ändras.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Markvärme Utomhusgivare känner av snabba temperaturfall och kan då starta systemet tidigare.

Detta hjälper Markvärmesystemet att starta i rätt tid och undvika isbildning.

HeatUp Markvärme Utomhusgivare kan även kombineras med HeatUp Markvärmesensor.

HeatUp Utomhusgivare parkopplas med HeatUp Multizon.



### MONTERINGSANVISNING

1. Montera HeatUp Utomhusgivare under takfoten på byggnadens norra sida.
2. Koppla in kablarna i port 31 och 32 i HeatUp Styrenhet Multizon.
3. Använd produktblad HeatUp Styrenhet Multizon för att slutföra installation.



### TEKNISK DATA:

Mått (HxBxD):	86x45x35mm
IP Klass:	IP54
Omgivningstemperatur:	-50 - +70 °C

RSK Nr Utomhusgivare:	243 86 15
RSK Nr Multizon:	243 86 08