

## HeatUp Injusteringsventil



### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Injusteringsventil av mässing för montering direkt mot HeatUp Golvvärmefördelare.

Injusteringsventilen finns som rak ventil med dimension G25. Ansluts med löpande mutter och planpackning.

Injusteringen till aktuellt flöde görs med skruvmejsel. Ventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Viktigt är att flödesriktning blir riktig (pil på ventil).

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Injusteringsventilen används då fler än en golvvärmefördelare sitter i systemet.

För att då uppnå maximal och optimal injustering, justeras totala flödet in till respektive fördelare.

Ventilen kan också användas på framförallt större enstaka fördelare för att underlätta injustering.

Ventilen finns med tre olika flödesintervall:

Dim G25 med flöde 4-15 l/min, 10-40 l/min samt 20-90 l/min.

### BRUKSANVISNING

1) Montera på kopplingar med löpande mutter på injusteringsventilen.

2) Montera ventilen/kopplingen i HeatUp Golvvärmefördelare eller mot HeatUp Kulventil. Ventilen kan sättas på både tillopp och retur så länge flödesriktningen är korrekt.

3) Justera in beräknat flöde med hjälp av skruvmejsel. Flödet avläses i flödesmätare.

Ventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Flödesmätaren kan vridas 365 grader för att alltid vara visuell.

### TEKNISKA DATA:

Material Ventil:	Mässing
Material flödesmätare:	Plast
Material Fjäder:	Rostfritt Stål
Material Packningar:	EPDM
Max drifttemperatur:	100°C
Max drifttryck:	6 Bar

Kvs 4-15 l/min:	5 m <sup>3</sup> /h
Kvs 10-40 l/min:	5 m <sup>3</sup> /h
Kvs 20-90 l/min:	17 m <sup>3</sup> /h
RSK nr: 4-15 l/min	298 80 39
RSK nr: 10-40 l/min	298 80 40
RSK nr: 20-90 l/min	298 80 37