

Heatup Elpanna

Komplett elpanna 0,5–9 kW



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Elpanna har ett samlingsrör med säkerhetsventil, manometer, påfyllningskran samt avluftning.

Cirkulationspumpen är elektronisk och följer EU direktiven.

Elkassetten är tillverkad utav tryckkärlsrör, röranslutningarna är två stycken alternativt fyra stycken, invändig R25.

Tryckkärlsröret är provtryckt för fyra bars drifttryck.

Elkassetten är klädd i vit plåt och måtten är 150x150x445mm (utan el patron)

Elpatronanslutning en styck invändig R50

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Elpanna används som en extra värmekälla. Denna värme källa kan exempelvis användas på en arbetsplats för att hjälpa till att torka en platta under Sveriges alla olika årstider. En bra värmekälla att koppla golvvärmen till under lägningsarbetet.

BRUKSANVISNING

Se nästa sida.

TEKNISK DATA:

Effekt	500-900W
Expansionskärl	4 Liter
Isolering	30mm rörska's isolering
CC mått Röranslutning	300mm

RSK Nr. Elpanna	298 85 08
-----------------	-----------


Heatup Elpanna

Komplett elpanna 0,5–9 kW



UPPSTART UTAV ELPANNA

1. Anslut för vatten både in och ut.
2. Fyll på med vatten.
3. Koppla in elen.
4. Ställ termostaten på minimum
5. Ställ huvudbrytaren på till/on, då startar cirkulationspumpen.
6. Avlufta både elpannan och systemet.
7. Vrid upp termostat till önskad temperatur.



Heatup Elpanna

Komplett elpanna 0,5–9 kW



Flexslang för snabb och smidig anslutning



Rums termostater i olika modeller (Kräver utökad kopplingsbox)



Produkt

1. Elkassett
2. Rak koppling 22xR25
3. Kopparrör 22mm
4. T-rör 22xR20x22
5. Anslutning 22mm
6. Automatisk avluftare
7. Säkerhetsventil 1,5bar
8. Vinkelkoppling R20x22
9. Påfylln/avtappn. kran
10. Tryckmätare
11. Expansionskär
12. Samlingsrör
13. Unionskoppling
14. Packning
15. Cirkulationspump
16. Filterkulventil
17. Propp R25
18. Förlängningsstycke

